

SULKY ELECTRONICS

DE SULKY ISOBUS OPLOSSING

De ISOLINK omvormer maakt het mogelijk om een X40+/X50+ weeg of ECONOV strooier te gebruiken met een ISOBUS universeel scherm, beter bekend als UT.

Let op, de compatibiliteit moet wel op voorhand gecontroleerd worden.



DE NIEUWE SULKY ISOBUS QUARTZ800
Universeel scherm met 8"
kleuren Touchscreen



AEF Certified

ISOBUS

www.aef-isobus-database.org



SULKY

ELECTRONICS



AEF Certified



www.aef-isobus-database.org

Compatibiliteitslijst X40+ en X50+ voor weeg en ECONOV versies

FUNCTIES	FUNCTIES		
	Weegsysteem en machine weergave op Isobus scherm	Variabele afgifte met GPS*	Sectiecontrole (ECONOV)
ISOBUS scherm (merk en versie) 			
SULKY	JA	JA	JA
JOHN DEERE Greenstar 2630 Software versie: 3.20.1060	JA	JA	JA
JOHN DEERE Greenstar 2600 Software versie: 2.8.1033	JA	JA	JA
JOHN DEERE Command Center	JA	NEE	NEE
MULLER Touch800 Software versie: 02.00.11.8	JA	JA	JA
MULLER Touch1200 Software versie: 02.00.11.8	JA	JA	JA
FENDT - Vario terminal 10.4 Software versie: 775/828	JA	NEE	JA
TOPCON X30 Software versie: 3.18.210	JA	JA	JA
TOPCON X25 Software versie: 3.18.210	JA	JA	JA

FUNCTIES	FUNCTIES		
	Weegsysteem en machine weergave op Isobus scherm	Variabele afgifte met GPS*	Sectiecontrole (ECONOV)
ISOBUS scherm (merk en versie) 			
MASSEY FERGUSON C3000 Software versie: 3.18.43	JA	JA	JA
DEUTZ FAHR I monitor Software versie: 3.16.335D	JA	JA	JA
AG LEADER Compass Software versie: 5.5.0	JA	NEE	JA
AG LEADER Integra Software versie: 5.5.0	JA	NEE	JA
TRIMBLE FMX Software versie: 8.02	JA	TUVR	TUVR
TRIMBLE TMX Software versie: 1.7.5.64	JA	TUVR	TUVR
KVERNELAND Isomatch Tellus et Tellus Go Software versie: 1.9	JA	JA	JA**
NEW HOLLAND Intelliview 4	JA	JA	JA**
CASE IH AFS 700	JA	JA	JA**

*Voor verschillende functies zoals TC-BAS/TC-GEO/TC-SC kan een licentie nodig zijn, dit is afhankelijk van de leverancier van het scherm. Van te voren navragen bij leverancier.

** Sectiecontrole in een rechte lijn



Voor plaats specifiek strooien met behulp van GPS, controleer dat het formaat overeenkomt met de ISOBUS schermen (SHP of ISOXML)

Let op: Controleer of er een ISOBUS-Stekker op de tractor aanwezig is.