



ERSATZTEILLISTE

Seeder+

Hydraulisches Gebläse



Nr	Bezeichnungen	Ersatzteil nummer	
01	Seeder+ Steuerungsbox	10589956	
02	Steckdose	10519811	
03	Kabel Länge: 7m	10549780	
04	Stecker 13-polig	10519697	
05	Kabel Länge: 7m	10549818	
06	Stecker 4-polig	10519958	
07	Steckdose 4-polig	10519959	
08	Kabel Länge: 3,5m 2x Batterieöse	10549973 2x 10539676	

Nr	Bezeichnungen	Ersatzteil nummer	
09	Kontrollbox inklusive Platine	10589953	
10	Steckdose 13-polig	10519698	
11	Platine aus Kontrollbox	10549779	
12	Kabeldurchhlass	10519844	
13	Sensorkabel Länge: 10m	10549906	
14	Sensor DM: 30mm	10639902	
15	Sensor DM: 18mm	10639901	
16	Sensor mit Kabel	10619936	
17	Kabel Länge: 350mm	10549815	

Nr	Bezeichnungen	Ersatzteilnummer	
18	Stecker 2-polig 2x Flachsteckhülse	10519913 10539925	
19	Kabel Länge: 0,5m	10549970	
20	Steckdose 3-polig komplett	10619984	
21	Stecker 3-polig komplett	10619985	