



rovatti pompe		Elettropompe monoblocco plurig.						TAB. N° 58	
		Serie "MEKV50T"						Pag. 9 di 10	
POS.	DESCRIZIONE	MEKV50T-24 3 ÷ 8 Stadi		MEKV50T-24 10 ÷ 14 Stadi		MEKV50T-24 15 ÷ 25 Stadi		NOTE	
		Disegno	n. pz.	Disegno	n. pz.	Disegno	n. pz.		
1	Sopp. mot. el. (CV 3 ÷ 7,5)	13366	1	---	-	---	-		
	Sopp. mot. el. (CV 10 ÷ 25)	----	-	13057	1	13057	1		
2	Vite (CV 3)	VTE7Z	4	----	-	----	-		
	Vite (CV 4 ÷ 25)	VTE12Z	4	VTE12Z	4	VTE12Z	4		
3	Rondella	RB12Z	4	RB12Z	4	RB12Z	4		
4	Flangia riduz. (CV 3)	13519	1	----	-	----	-		
	Flangia riduz. (CV 20 ÷ 25)	----	-	----	-	3795	1		
5	Vite (CV 3)	VTE4	4	----	-	----	-		
	Vite (CV 20 ÷ 25)	----	-	----	-	VTE22Z	4		
6	Dado (CV 20 ÷ 25)	----	-	----	-	DEA16Z	4		
7	Rondella (CV 3)	RB10	4	----	-	----	-		
	Rondella (CV 20 ÷ 25)	----	-	----	-	RB16Z	4		
8	Coperchio	7073	2	7073	2	7073	2		
9	Vite	VTE11T	4	VTE11T	4	VTE11T	4		
10	Tappo	NO27	1	NO27	1	NO27	1		
11	Rondella TM16	----	-	----	-	----	-		
12	Raccordo	NO42	1	NO42	1	NO42	1		
13	Guanizione	13795	1	13795	1	13795	1		
14	Giunto (CV 3)	13092	1	----	-	----	-		
	Giunto (CV 4 ÷ 7,5)	13084	1	----	-	----	-		
	Giunto (CV 10 ÷ 17,5)	----	-	13093	1	13093	1		
	Giunto (CV 20 ÷ 25)	----	-	----	-	13115	1		
15	Vite	VTCEI24Z	4	VTCEI24Z	6	VTCEI24Z	6		
16	Dado	DEM8Z	4	DEM8Z	6	DEM8Z	6		
17	Rondella	----	-	13117	1	13117	1		
18	Anello fermo esterno	AFE18	1	AFE18	1	AFE18	1		
19	Albero giranti	13131	1	13132	1	13132	1		
20	Attrezzo di montaggio	13122	1	13123	1	13123	1		
21	Coperchio per TM16	13076	1	13098	1	13098	1		
	Coperchio per TM20	----	-	16278	1	16278	1		
22	Guanizione OR	OR23	1	OR23	1	OR23	1		
23	Vite	VTE2T	4	VTE8T	4	VTE8T	4		
24	Tenuta meccanica TM16	TM16X dx	1	TM16B dx	1	TM16B dx	1		
	Tenuta meccanica TM20	----	-	TM20BV dx	1	TM20BV dx	1		

<b>rovatti pompe</b>		Elettropompe monoblocco plurig.						TAB. N° <b>58</b>
		Serie "MEKV50T" DISTINTA PARTICOLARI						Pag. 10 di 10
POS.	DESCRIZIONE	MEKV50T-24 3 ÷ 8 Stadi		MEKV50T-24 10 ÷ 14 Stadi		MEKV50T-24 15 ÷ 25 Stadi		NOTE
		Disegno	n. pz.	Disegno	n. pz.	Disegno	n. pz.	
25	Boccola TM16	---	-	13113	1	13113	1	
	Boccola TM20	----	-	16279	1	16279	1	
26	Rosetta elastica	NO215	4	NO215	6	NO215	6	
27	Rondella	----	-	----	-	----	-	
28	Anello fermo esterno	AFE13	1	AFE13	1	AFE13	1	
29	Rondella	----	-	----	-	----	-	
30	Rondella	13199	1	13199	1	13199	1	
31	Girante	7071	n	7071	n	7071	n	
32	Diffusore	7121	n	7121	n	7121	n	
33	Mantello Diffusore	9164	n-1	9164	n-1	9164	n-1	
34	Sopporto cuscinetto	----	-	----	-	6614	1	
35	Boccola	----	-	----	-	6625	1	
36	Boccola	----	-	----	-	6615	1	
37	Spina	----	-	----	-	NO38	1	
38	Ghiera autobloccante	GAN17	1	GAN17	1	GAN17	1	
39	Camicia giranti	13133	1	13133	1	13133	1	
40	Tirante giranti	7112	4	7112	4	7112	4	
41	Dado	DEA12T	4	DEA12T	4	DEA12T	4	
42	Rondella	RB12T	4	RB12T	4	RB12T	4	
43	Base	13349	1	13349	1	13349	1	
44	Tappo	NO19	2	NO19	2	NO19	2	
45	Rondella	----	-	----	-	----	-	
46	Guarnizione	13795	1	13795	1	13795	1	
47	Boccola	6481	1	6481	1	6481	1	
48	Flangia filettata	6486	2	6486	2	6486	2	
49	Guarnizione OR	OR12	2	OR12	2	OR12	2	
50	Vite	VTE7Z	4	VTE7Z	4	VTE7Z	4	
51	Rondella	RE12Z	4	RE12Z	4	RE12Z	4	
52	Piastra	----	-	----	-	6558	1	
53	Vite	----	-	----	-	VTE46Z	4	
54	Rondella	----	-	----	-	RB12Z	4	
55	Mantello Diffusore	----	-	----	-	9164	1	
56	Mantello Diffusore	13772	1	13772	1	13772	1	