



**standaard Profi bediening  
Oko Air/ETJ Super**

**ETJS elektrisch**


met sensor  
met kabel 10589902



zonder sensor  
10589945




zonder kabel  
10589939



**ETJS Electrisch 6500 tpm**


met sensor  
met kabel 10589972



zonder sensor  
10589973




zonder kabel  
10589939




**ETJ S hydraulisch**


met sensor  
met kabel 10589905



zonder sensor  
10589970




zonder kabel  
10589939




**OKO Air**

met sensor  
met kabel 10589969



zonder sensor  
10589971



zonder kabel  
10589939

